ELECOM

〈インクジェットプリンタ専用〉交換インク 共通説明書

EPSON　IC70/IC70L 用

セット内容

インクボトル	ブラック	いずれか 28ml×1
	シアン	
	マゼンタ	
	イエロー	
	ライトシアン	
	ライトマゼンタ	
ポリ手袋		1セット
共通取扱説明書（本紙）		1枚



インクボトル

共通説明書（本紙）



ポリ手袋

■ご不明な点は、下記までご連絡ください。

交換インク型番	インク色	インク容量	詰め替え回数	対応カートリッジ
THE-70BK5	ブラック	28ml	5回	ICBK70 / ICBK70L
THE-70C5	シアン	28ml	5回	ICC70 / ICC70L
THE-70M5	マゼンタ	28ml	5回	ICM70 / ICM70L
THE-70Y5	イエロー	28ml	5回	ICY70 / ICY70L
THE-70LC5	ライトシアン	28ml	5回	ICLC70
			3.5回	ICLC70L
THE-70LM5	ライトマゼンタ	28ml	5回	ICLM70
			3.5回	ICLM70L

この製品だけでは、詰め替えができません。

●別売の弊社工具付き詰め替えインク（型番:THE-70KIT）をご購入ください。

取り扱いおよび詰め替え作業については、上記詰め替えインクに同梱されている共通取扱説明書をご参照ください。

※万一、共通取扱説明書を紛失された場合は弊社ホームページをご覧ください。

〔http://www.elecom.co.jp『サポート情報』⇒『（ダウンロード）マニュアル』⇒『（インク・トナー）詰め替えインク』⇒『（詰め替えインク型番）THE-70KIT』〕

●詰め替え作業の前に

長期間プリンタをお使いになっていない場合、プリントヘッドが目詰まりを起こし、インクを注入しても正常印刷ができない場合があります。詰め替えを行う前に印刷ができるかどうかを必ず確認してください。

⚠ ご使用および保管に関しての注意

- ●本製品はインクジェット専用詰め替えインクです。ご使用の際には必ず弊社詰め替えインク（THE-70KIT）の共通取扱説明書をよく読んでから、詰め替え作業を行ってください。
- ●プリンタ等の故障の原因となりますので、以下のカートリッジには使用しないでください。
  - ・本製品対応の純正カートリッジ以外（リサイクル品や汎用品を含む）
  - ・空のまま、長期間放置したカートリッジ
  - ・他社の詰め替えインクをご使用になられたカートリッジ
- ●お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ●インクを飲まないでください。万一、インクを飲み込んだ場合は、水を飲ませる、また、目に入った場合は、こすらずに水でよく洗う、等の処置をして、すぐに医師の診察を受けてください。
- ●皮膚などにインクが付いてしまった場合は、時間がたつと落ちにくくなりますので、すぐに石けんや水で洗い流してください。
- ●直射日光の当たる場所を避け、冷暗所に保管してください。
- ●長期間使用されなかったインクは、変質することも考えられますので、開封後1年以内に使い切ってください。
- ●インクボトルはノズルにキャップを取り付け、立てた状態で保管してください。横倒し状態で保管しますとインクが漏れることがあります。
- ●1つのカートリッジに対して、詰め替え回数が5回を超えますと印刷にかすれ等が生じる場合がありますので、新しいカートリッジをご購入ください。
- ●FAX 機能のあるプリンタで受信 FAX が自動で印刷されない場合は、代行受信になっている可能性があります。
  代行受信された FAX の印刷方法については各プリンタ付属のマニュアル等をご参照ください。

【商品に関するお問い合わせは】
エレコム総合インフォメーションセンター　**TEL.0570-084-465　FAX.0570-050-012**　【受付時間】9:00～19:00　**年中無休**